

# VEJLEDNING



## Hanernes position ved:

### Brug af tank.

1. Lukket
2. Åben
3. Lukket

### Direkte udpumpning.

1. Lukket
2. Lukket
3. Åben

### Tømning af tank med pumpe. (RUN knappen holdes nede indtil tanken er tom)

1. Åben
2. Lukket
3. Åben

### Tømning uden pumpe, åben blot hane ved gulv.

1. Ingen funktion
2. Ingen funktion
3. Ingen funktion

## Frostsikring

Ved frostsikring skal vandlåse og toilet fyldes med kølervæske. Der skal blæses med luft i vandpåfyldningen, samtidig med at alle vandhaner er åbne og toilettet er aktiveret. På vandvarmer åbnes sikkerhedsarmatur og alle haner.

Vandpumpen køres tør.